Bedienungsanleitung

für

Original Glashütter

Quarz-Hybriduhr

Kaliber 18–01

III 9 16 Jc 126 87 20 T. (3-575 105)

Bedienungsanleitung für die Herren-Hybriduhr Kal. 18

Technische Daten

Analogzeitanzeige:
Zwei Zeiger (Stunde, Minute)

Digitalzeitanzeige:
Normalzeit:
Stunde, Minute, Sekunde im 24-Stundensystem.
Beide Anzeigen werden von einem Quarz gesteuert.

Digitale Kalenderanzeige:
Kalendertag, Monat, alphanumerische Darstellung des Wochentages.
Die Uhr stellt sich automatisch auf die Monatslänge ein, außer im Februar der Schaltjahre.

Digitale Alarmzeitanzeige:
Stunde, Minute (im 24-Stundensystem), zusätzlich alphanumerisch AL

Akustisches Alarmsignal:
Nach Erreichen der eingestellten Alarmzeit ertönt ein Alarmsignal im Intervallton bis 30 s. Es ist mit Taste 1 abstellbar.

Digitale Stoppuhranzeige:
Additionsstopper:
Minute, Sekunde, Zehntelsekunde bis 30 Minuten, danach automatische Umschaltung auf Langzeitmessung mit Anzeige Stunde, Minute, Sekunde bis 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.

Zwischenzeitanzeige:
(SPLIT)
Minute, Sekunde, Zehntelsekunde bis 30 Minuten, danach automatische Umschaltung auf Langzeitmessung mit Anzeige von Stunde, Minute, Sekunde bis 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden.

Kurzzeit-Langzeitmessung:
Wird der Stopper nicht angehalten, läuft er nach 30 Minuten Kurzzeitmessung im Langzeitzyklus bis 23 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden und schaltet dann wieder auf Kurzzeitmessung.

Digitale Timeranzeige:
(count down)
Stunde, Minute bis 11 Stunden, 59 Minuten

Stundensignal:
Das Zeitsignal – ein Ton-Intervall – ertönt zu jeder vollen Stunde. Es ist abschaltbar.

Akustisches Quittiersignal:
Bei Start und Stop des Additionsstoppers ertönt ein Quittiersignal als kurzer Einzelton.

Wasserdichtheit:
Wasserdichte Uhren tragen den Hinweis „wasserdicht" im Garantieschein und auf dem Gehäuseboden.

Batterie:
Verwenden Sie nur eine Batterie wie im Garantieschein angegeben, Type SR 41 P.
Eine Beleuchtungseinrichtung zum Ablesen der LC-Anzeige bei Dunkelheit ist im Interesse der Batterielebensdauer nicht vorhanden.

Reihenfolge der Digitalanzeige
Die Digitalfunktionen werden durch Drücken der Taste 1 in folgendem Ablauf angewählt:

Die Aktivierung des Alarm- bzw. Stundensignals wird in allen Anzeigen durch die Glocke mit Klöppel (bei gleichzeitigem Alarm- und Stundensignal), die Glocke (nur bei Alarmsignal) oder durch den Klöppel (nur bei Stundensignal) angezeigt.

Einstellen der analogen Zeitanzeige

Das Einstellen der analogen Uhrzeit erfolgt über die Krone. Ziehen Sie diese heraus und drehen Sie in die gewünschte Richtung rückwärts oder vorwärts. Die Digitalanzeige wird dabei nicht beeinflußt.

Einstellen der digitalen Anzeigefunktionen

Sekundenschnellkorrektur:

Sie drücken während der Normalzeitanzeige Taste 2 etwa 3 Sekunden, dann beginnen die Sekunden zu blinken.

Nur in dieser Stellung ist eine Schnellkorrektur bei einer Zeitabweichung von —29 s bis +29 s möglich.

Bei synchronem Zeitzeichen (Radio oder Fernsehen) wird Taste 1 gedrückt. Die Sekunden stellen sich dabei auf 00.
Wenn die Sekundenzahl zwischen 30 und 59 liegt, wird beim Drücken von Taste 1 eine Minute weitergeschaltet und die Sekundenanzeige auf 00 gestellt.
Es erfolgt automatisch eine Synchronisation der Analogzeit zur Digitalzeit im Bereich einer Minute.

Einstellen der Uhrzeit (Normalzeit)

Anwählen der Stunden

Sie drücken Taste 2 länger als 3 s bis die Sekunde blinkt und danach kurzzeitig noch einmal Taste 2 bis die Stunde blinkt.

Einstellen der Stunden

Mit jedem kurzen Druck auf Taste 1 wird die Stunde um eine Zahl weitergeschaltet.

Anwählen der Minuten

Drücken Sie Taste 2. Die Minuten blinken.

Einstellen der Minuten

Mit jedem kurzen Druck auf Taste 1 wird eine Minute weitergeschaltet.

Durch Drücken von Taste 2 wird der Korrekturzyklus beendet, und die Normalzeitanzeige steht.

Zur Beachtung

Jede blinkende Anzeige befindet sich in Korrekturbereitschaft und kann mit Taste 1 gestellt werden.
Ein Dauerdruck auf Taste 1 erzeugt einen automatischen Schnelldurchlauf der blinkenden Anzeige.

Einstellen von Datum und Wochentag

Anwählen des Datums

Nach einmaligem Druck auf Taste 1, ausgehend von der Normalzeit, erscheint die Datumanzeige.

Anwählen des Kalendertages

Drücken Sie Taste 2 etwa 3 Sekunden, und der Kalendertag blinkt.

Stellen des Kalendertages

Mit Taste 1 wird jeweils ein Kalendertag weitergeschaltet.

Anwählen des Monats

Drücken Sie Taste 2, und der Monat blinkt.

Stellen des Monats

Bei jedem Druck auf Taste 1 wird ein Monat weitergeschaltet.

Anwählen des alphanumerisch dargestellten Kalendertages

Drücken Sie Taste 2, und der alphanumerisch dargestellte Kalendertag blinkt.

Stellen des alphanumerisch dargestellten Kalendertages

Bei jedem Druck auf Taste 1 wird um jeweils einen Kalendertag weitergeschaltet.

Korrekturzyklus beenden

Durch Drücken von Taste 2 wird der Korrekturzyklus beendet, und das Datum steht in der Anzeige.

Hinweis

Haben Sie irrtümlich den 30. oder 31. 2. eingestellt, zählt die Uhr automatisch bis zum 37. 2. weiter und schaltet dann erst auf den 1. 3. um.
Das Verhalten ist durch Neueinstellen von Hand korrigierbar. Der 29. Februar im Schaltjahr wird von der Uhr nicht erkannt. Er muß manuell eingestellt werden. Anderenfalls verschieben sich alle folgenden Kalendertage um einen Tag.

Einstellen der Alarmzeit

Anwählen der Alarmzeit

Nach zweimaligem Druck der Taste 1, ausgehend von der Normalzeit, erscheint die Alarmanzeige.

Alarmbereitschaft

Halten Sie Taste 2 länger als 3 Sekunden gedrückt. Es blinkt AL

Alarm einstellen oder löschen

Nach einem Druck auf Taste 1 erscheint oder verlischt die Glocke. Damit ist Alarmbereitschaft hergestellt oder gelöscht.

Wird innerhalb des Blinkens von AL Taste 1 gedrückt, kann beliebig oft der Alarmzustand gewechselt werden. Das Blinken von AL erlischt nach 3 Sekunden nach der letzten Betätigung der Taste 1.

Anwählen der Alarmzeitstunden

Drücken Sie, nachdem AL blinkt, Taste 2 noch einmal.
Es blinken die Alarmzeitstunden.

Stellen der Alarmzeitstunden

Mit jedem Druck auf Taste 1 werden die Stunden weitergeschaltet.

Anwählen der Alarmzeitminuten

Drücken Sie Taste 2. Es blinken die Alarmzeitminuten.

Stellen der Alarmzeitminuten

Mit jedem Druck auf Taste 1 werden die Minuten weitergeschaltet.

Beenden des Einstellzyklus

Ein Druck auf Taste 2 beendet den Einstellzyklus.

Anmerkung

Die Alarmgabe wird nur von der digitalen Zeitanzeige ausgelöst.

Stopperbetrieb

Anwählen des Stoppers

Von der digitalen Normalzeit ausgehend, drücken Sie Taste 1 dreimal, dann erscheint im Display die Anzeige 0 00 $^{-0}_{ST}$

Additionsstoppen

Durch Druck auf Taste 2 beginnt das Additionsstoppprogramm. Jede weitere Betätigung von Taste 2 hält den Stopper an bzw. startet ihn.

Zwischenzeitangabe

Wird bei laufendem Additionsstoppprogramm Taste 1 gedrückt, ist Zwischenzeitablesung möglich. Dabei beginnt der Punkt zwischen Minute und Sekunde im Sekundentakt zu blinken. Die Anzeige im Display steht, aber die Zeit läuft intern weiter.

Stopper läuft

Nach weiterem Druck auf Taste 1 erscheint die laufende Stoppzeit. Ein Druck auf Taste 2 hält den Stopper sowohl in der Additionsmessung als auch in der Zwischenzeitangabe an.

Stellzyklus beenden

Drücken Sie kurz Taste 2, und das Stellprogramm ist beendet.

Timerstart

Mit einem kurzen Druck auf Taste 2 wird der Timer gestartet, gleichzeitig ertönt das Quittiersignal.
Nach Ablauf der **Timerzeit ertönt das** Alarmsignal.

Timerablauf vorzeitig beenden

Wollen Sie den Timer vor Ablauf der eingestellten Zeit **löschen**, drükken Sie **während** der **Rückwärtszählung 2x Taste 1**, und die **Normalzeit**anzeige erscheint im Display ohne Alarmgabe.

Einstellen des Stundensignals

Drücken Sie in der Normalzeitanzeige erst Taste 2 und kurz darauf gleichzeitig Taste 1, dann wird das Stundensignal wahlweise ein- oder abgeschaltet.
Eingeschaltetes Stundensignal wird als Punkt (Klöppel in der Glocke) angezeigt.

Zur Beachtung beim Batteriewechsel

Ertönt nach dem Einlegen der frischen **Batterie** ein akustisches Signal oder erscheint eine undefinierbare Anzeige im Display **beim Verschließen** des Gehäusebodens und ändert sich der Zustand auch nach **Drücken** von Taste 1 nicht, ist die **Batterie** herauszunehmen und wieder **einzulegen**.

Hinweise zur Wartung und Pflege

Bei eingeschalteten Zusatzfunktionen wie Stopper oder Alarm steigt der Stromverbrauch der Uhr an.
Beachten Sie auch bitte, daß mehr als eine Alarmgabe pro Tag die Batteriedauer auf weniger als die angegebene Zeit verringern kann.

Der Batteriewechsel sollte nur vom Fachmann durchgeführt werden. Die Wartung und Betreuung der Uhr übernehmen die im Vertragswerkstättenverzeichnis benannten Reparaturbetriebe.